ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Absorbér prachu FX-25



Dovozce:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC
2A 54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl

CE

POUŽITÍ:

Zařízení je určeno pro kosmetické salony a nehtová studia. Pomocí ventilátoru odsává pilovaný prach z nehtů do vyměnitelného sáčku (filtru) umístěného pod ventilátory.

PROVOZNÍ POZNÁMKY:

1. Zařízení je určeno pro použití v suchých a uzavřených prostorách.
2. Nepokoušejte se opravovat zařízení sami, v případě poruchy zašlete zařízení do servisu, abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 3. V případě výrobních vad postupujte podle záručního listu. 4 . Udržujte zařízení mimo dosah silných zdrojů tepla a chladu, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření nebo vlhkosti.
3. Udržujte zařízení mimo místa, kde by mohlo dojít k jeho mechanickému poškození nebo podobným škodám.
4. Zabraňte přímému kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami.
5. Nedotýkejte se zařízení vlhkými nebo mokrými rukama.
6. V případě namočení zařízení jej okamžitě odpojte od zdroje napájení.
7. Nevkládejte prsty ani jiné předměty do ventilátorů prachového filtru.
8. Takové jednání může způsobit zranění nebo poškození zařízení.
9. Vypněte zařízení z elektrické sítě, pokud:
10. není delší dobu používáno
11. je čištěno
12. došlo k poruše zařízení
13. Při používání položte předloktí na koženou podložku tak, aby prsty ruky ležely nad ochrannou mřížkou.
14. Sáček v absorbéru je opakovaně použitelný a lze jej prát. 15. Sáček je třeba každý den po skončení práce vyprázdnit.
16. Správné používání zařízení a pravidelné vyprazdňování filtru zajistí dlouhou a bezporuchovou provozuschopnost.
17. Je zakázáno propichovat materiál ostrými předměty a přicházet do styku s rozžhavenými povrchy.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ:

Absorbér se skládá z chromovaných a lakovaných prvků a je potažen materiálem z ekologické kůže.

1. K čištění absorbéru nepoužívejte:

abrazivních, silně
žíravých, past,
acetonu,
rozpouštědel,
produktů na bázi alkoholu

2. K čištění používejte roztok jemného čisticího prostředku (mýdlo, šampon) v teplé vodě a měkkou houbu.

V případě silnějšího znečištění lze zařízení čistit přípravky určenými k čištění citlivých povrchů.

3. Prach usazený na ventilátorech je třeba očistit malým štětcem ze strany krytu a ze strany filtru. Po odstranění prachu štětcem se doporučuje použít stlačený vzduch, který zbytky prachu důkladně odstraní.

Upozornění: zařízení je třeba čistit a dezinfikovat po jeho vypnutí a odpojení od zdroje napájení.

OBSLUHA:

Před připojením zařízení k elektrické síti počkejte chvíli, aby se zařízení ohřálo na pokojovou teplotu.

Připojte zařízení do zásuvky 230 V 50 Hz. Zařízení je nyní připraveno k provozu.

Absorbér prachu se spouští přepnutím vypínače napájení do polohy I nebo II. Vypnutí absorbéru se provádí přepnutím vypínače napájení do polohy 0.

VÝMĚNA FILTRU:

Sáček (filtr) je třeba každý den po skončení práce vyprázdnit. Před každou výměnou nebo vyprázdněním sáčku (filtru) je důležité odpojit zařízení od zdroje napájení.

Sejměte sáček z obruče a nasaďte nový.

DEZINFEKCE:

Absorbér je třeba dezinfikovat bezalkoholovými přípravky určenými k dezinfekci citlivých povrchů. Příklady dezinfekčních a čisticích prostředků dostupných v naší nabídce: Surfa`Safe, Lysoformin.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Model	FX-25
Napájecí napětí	220-240 V 50 Hz
Výkon	65 W
Hlučnost	40 dB
Rozměry	29 x 15 x 35 cm
Objem filtrovaného vzduchu	max. 8,5 m3
Rychlost	2850 ot/min

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Zařízení je profesionální přístroj určený pro použití v kosmetických salonech. Pouze kvalifikovaný kosmetický personál smí zařízení obsluhovat, aby se předešlo nežádoucím účinkům během procedury.
2. Zařízení nesmí být rozebíráno ani používáno k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu k použití. Veškeré servisní práce a opravy smí provádět pouze pracovník autorizovaného servisu (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Zařízení nesmí být instalováno ani obsluhováno v blízkosti tekutin, vlhkých míst nebo mokrýma rukama – tak, aby se do zařízení nedostaly žádné tekutiny.
4. V následujících případech okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIV Tomasz Pacholczyk:

a) do zařízení se dostala kapalina, b) zařízení vydává podivný zápach, kouř nebo podivné zvuky, c) napájecí kabel byl poškozen, d) zařízení bylo převráceno nebo došlo k poškození jeho krytu.

5. Na kabely nesmí být pokládány žádné předměty. Zařízení nesmí být instalováno na místech, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů je třeba po každém použití zařízení vyjmout napájecí kabel ze zásuvky.
7. Do otvoru v zařízení nevkládejte žádné předměty. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, odpojte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Zařízení nesmí být umístěno na nestabilním vozíku, polici nebo vozidle. V případě pádu může dojít k poškození zařízení.
9. Aby byla zaručena stanovená životnost zařízení, doporučuje se dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat specifikaci uvedené na typovém štítku. V opačném případě hrozí riziko nesprávné funkce zařízení, jeho poškození nebo dokonce spálení.

POZOR:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizovaný servis – tím se vyhnete nebezpečí.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku minimálně 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi a osoby bez zkušeností a znalostí zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo zaškolení ohledně bezpečného používání zařízení, aby byly srozumitelné související rizika.
3. Zařízení není určeno k hraní pro děti. Dětem nesmí být umožněno si se zařízením hrát. 4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o jeho používání.
5. Toto elektrické zařízení není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může představovat riziko pro zdraví nebo vést k úmrtí, proto zařízení používejte a uchovávejte mimo dosah dětí.



LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Použité elektrické zařízení, přístroje a obaly je třeba odevzdat do center pro recyklaci surovin v souladu s pravidly ochrany životního prostředí. Elektrické zařízení nesmí být vyhazováno do kontejnerů s domním odpadem. Je třeba postupovat v souladu s pravidly pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je třeba použité elektrické zařízení sbírat odděleně a poté odevzdat do sběrných míst pro odpadní elektronického a elektrického zařízení.

Na konci životnosti obsahují i staré přístroje plnohodnotné recyklovatelné součásti, proto je třeba je předat k recyklaci. Je třeba je proto odevzdat na příslušných sběrných místech, případně je lze odevzdat také společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotě v rozmezí od (–) 20 °C do (+) 50 °C výhradně v originálním obalu. Zařízení by mělo být skladováno v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení házeno ani upuštěno, vystaveno mechanickým otřesům nebo povětrnostním vlivům.