

ACTIVESHOP[®]

Инструкции за употреба

Gabbiano Head Spa Couch 017



Вносител:

z o.o., ACTIVESHOP Sp.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Полша
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025



Сканиран
е за
различни
езици



Монтаж

1. Отвийте металния корпус в задната част на кушетката.



2. Свържете маркучите за топла и студена вода към водопроводната система.



3. Монтирайте тръбата за отпадните води на мястото, показано на снимката.



4. Свържете тръбата към парогенератора, както е показано на фигурата.



Внимание!

Тръбата е предназначена за отвеждане на парата, а не за подаване на вода. Водата трябва да се налива директно в устройството за генериране на пара.



Употреба:

1. Налейте вода в купата, така че нивото на водата да е на 5 см над филтъра. Стартирането на уреда без вода може да го повреди.



2. След като свържете захранването, натиснете бутона "on", за да стартирате циркулацията на водата. Използвайте бутона "Нагоре" за увеличаване на температурата, бутона "Надолу" за намаляването ѝ и бутона "Осветление" за включване на осветлението.



3. Червеният превключвател регулира налягането на водата, като ви позволява да го настроите според нуждите си.



4. За да се извърши сауна за коса, купата трябва да се покрие с парен купол и след това да се включи устройството за генериране на пара. За воден масаж на главата не е необходимо покриване на купола.



Често задавани въпроси:

1. Какво да направя, ако водата не циркулира или налягането е твърде ниско?
 - Уверете се, че нивото на водата е на 5 см над филтъра
2. Какво трябва да направя, ако купата се оттича лошо или изобщо не се оттича?
 - Отворете капака на филтъра и отстранете всички натрупани косми или други замърсявания. Не забравяйте да почиствате филтъра редовно.
3. Какво да правя, когато няма циркулация на водата?
 - Възможно е кабелът да е свързан неправилно. Проверете ръководството за потребителя и коригирайте кабела, така че да е свързан правилно. Ако проблемът продължава, свържете се със сервиз.

Предупреждение!

1. Проверете дали напрежението съответства на спецификациите на устройството.
2. Не използвайте мокра ръка за свързване или изключване на източника на захранване.
3. Не повреждайте кабелите и не нарушавайте работата на електрическата верига.
4. Не използвайте мокра кърпа за почистване на превключвателя на захранването, щепсела или други електрически части на уреда
6. Уверете се, че децата не играят в близост до лежанката без надзора на възрастен.
7. Не поставяйте ръката или крака си в цепнатините на лежанката.
8. Уверете се, че щепселът е включен докрай, така че да е напълно вкаран в контакта, в противен случай може да предизвика токов удар или пожар поради прегряване.
9. В случай на аномалии или неизправности, незабавно спрете използването и изключете захранването.
10. Не излагайте кушетката на пряка слънчева светлина.

11. Не бутайте и не дърпайте дивана върху неравен под.
12. Не стойте върху дивана.
13. Върнете облегалката в най-високото ѝ положение, преди да напуснете дивана.
14. Не поставяйте уреда на влажни места, като например в банята, за да избегнете токов удар или други неизправности. Дистанционното управление също трябва да се предпазва от контакт с вода.
15. Не поставяйте уреда на места, където се извършват бояджийски или лакировъчни работи или където се използва кислород.
16. Този уред не трябва да се използва от хора с физически ограничения, сензорни увреждания, психически проблеми или неопитност.
17. Ако щепселът е повреден, свържете се с вашия дистрибутор, сервизен център или квалифициран персонал, за да избегнете опасност.

Внимание.

Кушетката е със затворен воден кръг. За да се поддържа уредът чист и напълно функционален, използваната вода трябва да се отстранява след всяко третиране и веригата да се промива. За да направите това, източете използваната вода от купата, след това напълнете купата с чиста вода и включете уреда за няколко десетки секунди. Повторете операцията два пъти.

В края на лечението се препоръчва да измиете и избършете до сухо всички части, чувствителни към вода или използваните по време на обработката средства. Пренебрегването на тази процедура може да доведе до увреждане на кушетката, като например увреждане на уплътненията или образуване на мухъл.

Технически данни:

- Мощност на двигателя: 60 W
- Изходно напрежение: 110-240 V
- Двигател със сила на тягата 6000 N
- Режим на управление: Дистанционно управление
- Външни компоненти: акрилен корпус
- Брой двигатели: 3 мотора
- Обхват на повдигане и спускане: 56-82 см
- Тегло: 200 kg

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Устройството е професионално оборудване за използване в козметичните операции. Работата с устройството само от квалифициран козметичен персонал позволява да се избегнат нежелани ефекти по време на лечението.
2. Устройството не трябва да се разглобява или да се правят опити да се използва за цели, различни от посочените в тези инструкции за употреба. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник (фирма ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Не монтирайте и не работете с уреда в близост до течности, мокри места или с мокри ръце - така че в уреда да не могат да попаднат течности.
4. Незабавно извадете щепсела от контакта и се свържете с оторизираната сервизна фирма ACTIV Tomasz Pacholczyk в следните случаи: а) в устройството е попаднала течност, б) устройството излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци, в) захранващият кабел е повреден, г) устройството е било преобърнато или корпусът му е бил повреден.
5. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте уреда на места, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.
6. От съображения за безопасност изключвайте захранващия кабел от контакта всеки път, когато приключите работа с уреда.
7. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. Ако в отвора попадне чужд предмет, извадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.
8. Не поставяйте уреда върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Уредът може да се повреди, ако бъде изпуснат.
9. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на уреда, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включване и изключване и обратно).
10. Захранването трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката с данни. В противен случай съществува риск от неправилно функциониране, повреда или дори изгаряне на уреда.

ВНИМАНИЕ:

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други неизправности се обърнете към оторизиран сервизен център - така ще избегнете всякаква опасност.
2. Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от лица с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструктаж за безопасно използване на уреда, така че да се разберат свързаните с него рискове.
3. Оборудването не е предназначено за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които нямат достатъчно познания за използването на уреда.

Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, поради което уредът трябва да се използва и съхранява на място, недостъпно за деца.



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие с принципите за опазване на околната среда. Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. Спазвайте правилата за изхвърляне на този тип оборудване. За да се опази околната среда в съответствие с Директива 2012/19/ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, използваното електрическо оборудване трябва да се събира

разделно и след това се предават в пунктовете за събиране на електронни и електрически отпадъци.

В края на полезния си живот старото оборудване съдържа компоненти, които могат да бъдат напълно рециклирани, и поради това следва да бъде предадено за преработка. Поради това те трябва да се предават в съответните пунктове за събиране на отпадъци, както и в дружеството АСТIV Tomasz Pacholczyk.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

Устройството трябва да се транспортира при температура между (-) 20 °C и (+) 50 °C само в оригиналната си опаковка. Съхранявайте устройството на добре проветриво място с относителна влажност не повече от 75 %. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C. По време на процесите на съхранение и транспортиране устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се излага на механични удари или атмосферни влияния.