

ACTIVESHOP®

Gebrauchsanweisung

Gabbiano Head Spa Liege 017



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025



Scan für
verschiedene
Sprachen



Montage

1. Schrauben Sie das Metallgehäuse auf der Rückseite der Liege ab.



2. Schließen Sie die Warm- und Kaltwasserschläuche an das Wassersystem an.



3. Montieren Sie das Abflussrohr an der in der Abbildung gezeigten Stelle.



4. Schließen Sie das Rohr wie abgebildet an den Dampfgenerator an.



Achtung!

Das Rohr ist zum Ablassen von Dampf und nicht zur Wasserversorgung bestimmt. Das Wasser sollte direkt in das Dampferzeugungsgerät gegossen werden.



Verwendung:

1. Gießen Sie Wasser in die Schüssel, so dass der Wasserstand 5 cm über dem Filter liegt. Wird das Gerät ohne Wasser in Betrieb genommen, kann es beschädigt werden.



2. Drücken Sie nach dem Anschließen der Stromversorgung die "Ein"-Taste, um den Wasserumlauf zu starten. Mit der Taste "Up" erhöhen Sie die Temperatur, mit der Taste "Down" senken Sie sie und mit der Taste "Lighting" schalten Sie die B e l e u c h t u n g ein.



3. Mit dem roten Schalter stellen Sie den Wasserdruck ein und können ihn so an Ihre Bedürfnisse anpassen.



4. Zur Durchführung einer Haarsauna muss die Schale mit einem Dampfdom abgedeckt und das Dampfgerät eingeschaltet werden. Für eine Wasserkopfmassage ist das Abdecken der Kuppel nicht erforderlich.



Häufig gestellte Fragen:

1. Was muss ich tun, wenn das Wasser nicht zirkuliert oder der Druck zu niedrig ist?
 - Stellen Sie sicher, dass der Wasserstand 5 cm über dem Filter liegt.
2. Was soll ich tun, wenn die Schale schlecht oder gar nicht abläuft?
 - Öffnen Sie die Filterabdeckung und entfernen Sie angesammelte Haare oder andere Verschmutzungen. Denken Sie daran, den Filter regelmäßig zu reinigen.
3. Was ist zu tun, wenn das Wasser nicht zirkuliert?
 - Es ist möglich, dass das Kabel falsch angeschlossen ist. Schauen Sie im Benutzerhandbuch nach und korrigieren Sie das Kabel, damit es richtig angeschlossen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Achtung!

1. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung mit den Spezifikationen des Geräts übereinstimmt.
2. Schließen Sie die Stromquelle nicht mit nassen Händen an oder trennen Sie sie ab.
3. Beschädigen Sie nicht die Verkabelung und manipulieren Sie nicht den Stromkreis.
4. Verwenden Sie kein nasses Tuch, um den Netzschalter, den Stecker oder andere elektrische Teile des Geräts zu reinigen.
6. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen in der Nähe des Sessels spielen.
7. Stecken Sie Ihre Hand oder Ihren Fuß nicht in die Ritzen des Sessels.
8. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist, andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes aufgrund von Überhitzung.
9. Im Falle von Anomalien oder Fehlfunktionen stellen Sie den Betrieb sofort ein und trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
10. Setzen Sie die Liege nicht dem direkten Sonnenlicht aus.

11. Schieben oder ziehen Sie die Liege nicht auf einem unebenen Boden.
12. Stellen Sie sich nicht auf die Liege.
13. Stellen Sie die Rückenlehne in die höchste Position, bevor Sie die Liege verlassen.
14. Stellen Sie das Gerät nicht in Feuchträumen wie z. B. dem Badezimmer auf, um Stromschläge oder andere Fehlfunktionen zu vermeiden. Auch die Fernbedienung sollte vor dem Kontakt mit Wasser geschützt werden.
15. Stellen Sie das Gerät nicht in Bereichen auf, in denen Maler- oder Lackierarbeiten durchgeführt werden oder in denen Sauerstoff verwendet wird.
16. Dieses Gerät sollte nicht von Personen mit körperlichen Einschränkungen, sensorischen Beeinträchtigungen, psychischen Problemen oder Unerfahrenheit verwendet werden.
17. Wenn der Stecker beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Händler, das Kundendienstzentrum oder an qualifiziertes Personal, um Gefahren zu vermeiden.

Achtung!

Die Liege hat einen geschlossenen Wasserkreislauf. Um das Gerät sauber und voll funktionsfähig zu halten, muss das verbrauchte Wasser nach jeder Behandlung entfernt und der Kreislauf gespült werden. Dazu das verbrauchte Wasser aus der Schale ablassen, dann die Schale mit sauberem Wasser füllen und das Gerät einige zehn Sekunden lang einschalten. Wiederholen Sie den Vorgang zweimal.

Am Ende der Behandlung wird empfohlen, alle Teile, die empfindlich auf Wasser oder oder die bei der Behandlung verwendeten Mittel empfindlich sind. Eine Vernachlässigung dieses Verfahrens kann zu Schäden an der Liege führen, wie z. B. Beschädigung der Dichtungen oder Schimmelbildung.

Technische Daten:

- Motorleistung: 60 W
- Ausgangsspannung: 110-240 V
- Motor mit einer Schubkraft von 6000 N
- Steuerungsmodus: Fernsteuerung
- Externe Komponenten: Acrylgehäuse
- Anzahl der Motoren: 3 Motoren
- Hebe- und Senkbereich: 56-82 cm
- Gewicht: 200kg

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist eine professionelle Ausrüstung für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts darf nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal erfolgen, um unerwünschte Auswirkungen während der **B e h a n d l u n g** zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk) durchgeführt werden.
3. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen auf und betreiben Sie es nicht, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich in folgenden Fällen an das autorisierte Serviceunternehmen ACTIV Tomasz Pacholczyk: a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät verströmt einen merkwürdigen Geruch, raucht oder macht merkwürdige Geräusche, c) das Netzkabel wurde beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe befinden.

Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Die unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit einem Elektrogerät kann ein Gesundheitsrisiko darstellen oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und gelagert werden.



ENTSORGUNG DES GERÄTES

Entsorgen Sie verbrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen bei Recyclinghöfen unter Beachtung der Grundsätze des Umweltschutzes. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen gebrauchte Elektrogeräte gesammelt werden

getrennt zu sammeln und bei den Sammelstellen für Elektronik- und Elektroschrott abzugeben.

Altgeräte enthalten am Ende ihrer Nutzungsdauer vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher der Wiederaufbereitung zugeführt werden. Daher sollten sie bei entsprechenden Sammelstellen sowie bei der Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 %. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.