

ACTIVESHOP®

Οδηγίες χρήσης

Καναπές Gabbiano Head Spa 017



Εισαγωγέας:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Πολωνία

www.activeshop.com.pl

Rev. A/06/2025



Σάρωση
για
διαφορετι
κές
γλώσσες



Τοποθέτηση

1. Ξεβιδώστε το μεταλλικό περίβλημα στο πίσω μέρος του καναπέ.



2. Συνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες ζεστού και κρύου νερού στο σύστημα ύδρευσης.



3. Τοποθετήστε το σωλήνα αποχέτευσης στη θέση που φαίνεται στην εικόνα.



4. Συνδέστε το σωλήνα στη γεννήτρια ατμού όπως φαίνεται στην εικόνα.



Προσοχή!

Ο σωλήνας έχει σχεδιαστεί για την αποστράγγιση ατμού και όχι για την παροχή νερού. Το νερό πρέπει να χύνεται απευθείας στη συσκευή παραγωγής ατμού.



Χρήση:

1. Ρίξτε νερό στο δοχείο έτσι ώστε η στάθμη του νερού να βρίσκεται 5 cm πάνω από το φίλτρο. Η εκκίνηση της συσκευής χωρίς νερό μπορεί να προκαλέσει βλάβη.



2. Αφού συνδέσετε την παροχή ρεύματος, πατήστε το κουμπί "on" για να ξεκινήσει η κυκλοφορία του νερού. Χρησιμοποιήστε το κουμπί "Πάνω" για να αυξήσετε τη θερμοκρασία, το κουμπί "Κάτω" για να τη μειώσετε και το κουμπί "Φωτισμός" για να ενεργοποιήσετε το φως.



3. Ο κόκκινος διακόπτης ρυθμίζει την πίεση του νερού, επιτρέποντάς σας να την προσαρμόσετε στις ανάγκες σας.



4. Για να πραγματοποιηθεί μια θεραπεία σάουνας μαλλιών, η λεκάνη πρέπει να καλυφθεί με έναν θόλο ατμού και στη συνέχεια να ενεργοποιηθεί η συσκευή παραγωγής ατμού. Για το μασάζ κεφαλής με νερό δεν απαιτείται η κάλυψη του θόλου.



Συχνές ερωτήσεις:

1. Τι πρέπει να κάνω εάν το νερό δεν κυκλοφορεί ή η πίεση είναι πολύ χαμηλή;
 - Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού βρίσκεται 5 cm πάνω από το φίλτρο
2. Τι πρέπει να κάνω εάν η λεκάνη αδειάζει άσχημα ή δεν αδειάζει καθόλου;
 - Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου και αφαιρέστε τυχόν συσσωρευμένες τρίχες ή άλλα υπολείμματα. Θυμηθείτε να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο.
3. Τι πρέπει να κάνω όταν δεν υπάρχει κυκλοφορία του νερού;
 - Είναι πιθανό το καλώδιο να έχει συνδεθεί λανθασμένα. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης και διορθώστε το καλώδιο ώστε να είναι σωστά συνδεδεμένο. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με το σέρβις.

Προσοχή!

1. Ελέγξτε ότι η τάση αντιστοιχεί στις προδιαγραφές της συσκευής.
2. Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένο χέρι για να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε την πηγή τροφοδοσίας.
3. Μην καταστρέφετε την καλωδίωση και μην επεμβαίνετε στο κύκλωμα.
4. Μην χρησιμοποιείτε υγρό πανί για να καθαρίσετε το διακόπτη ρεύματος, το φινιρίσματα ή άλλα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής.
6. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν κοντά στην ανάκλιττα χωρίς την επίβλεψη ενήλικου.
7. Μην βάζετε το χέρι ή το πόδι σας στις χαραμάδες του ανάκλιτρου.
8. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι συνδεδεμένο μέχρι τέρμα, ώστε να είναι πλήρως τοποθετημένο στην πρίζα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης.
9. Σε περίπτωση ανωμαλιών ή δυσλειτουργιών, σταματήστε αμέσως τη χρήση και αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.
10. Μην εκθέτετε τον καναπέ σε άμεσο ηλιακό φως.

11. Μην σπρώχνετε ή τραβάτε τον καναπέ σε ανώμαλο δάπεδο.
12. Μην στέκεστε επάνω στον καναπέ.
13. Επαναφέρετε την πλάτη στην υψηλότερη θέση της πριν εγκαταλείψετε τον καναπέ.
14. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε υγρούς χώρους, όπως το μπάνιο, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή άλλες δυσλειτουργίες. Το τηλεχειριστήριο πρέπει επίσης να προστατεύεται από την επαφή με το νερό.
15. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε χώρους όπου πραγματοποιούνται εργασίες βαφής ή βερνικώματος ή όπου χρησιμοποιείται οξυγόνο.
16. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με φυσικούς περιορισμούς, αισθητηριακές αναπηρίες, διανοητικά προβλήματα ή απειρία.
17. Εάν το φινιρίσμα έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας, το κέντρο σέρβις ή εξειδικευμένο προσωπικό για να αποφύγετε τον κίνδυνο.

Προσοχή!

Ο καναπές διαθέτει κλειστό κύκλωμα νερού. Για να διατηρηθεί η μονάδα καθαρή και πλήρως λειτουργική, το χρησιμοποιημένο νερό πρέπει να απομακρύνεται μετά από κάθε επεξεργασία και να ξεπλένεται το κύκλωμα. Για να γίνει αυτό, αδειάστε το χρησιμοποιημένο νερό από το μπολ, στη συνέχεια γεμίστε το μπολ με καθαρό νερό και ενεργοποιήστε τη μονάδα για μερικές δεκάδες δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε τη λειτουργία δύο φορές. Στο τέλος της θεραπείας, συνιστάται να πλένετε και να σκουπίζετε όλα τα μέρη που είναι ευαίσθητα στο νερό ή στο νερό που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η παραμέληση αυτής της διαδικασίας μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες στον καναπέ, όπως ζημιά στις σφραγίδες ή σχηματισμό μούχλας.

Τεχνικά στοιχεία:

- Ισχύς κινητήρα: 60 W
- Τάση εξόδου: 110-240 V
- Κινητήρας με δύναμη ώθησης 6000 N
- Λειτουργία ελέγχου: Τρόπος λειτουργίας: Τηλεχειρισμός
- Εξωτερικά εξαρτήματα: ακρυλικό περίβλημα
- Αριθμός μοτέρ: 3 κινητήρες
- Εύρος ανύψωσης και κατέλκυσης: 56-82 cm
- Βάρος: 200kg

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η συσκευή είναι επαγγελματικός εξοπλισμός για χρήση σε αισθητικές χειρουργικές επεμβάσεις. Η λειτουργία της συσκευής μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό αισθητικής αποφεύγει ανεπιθύμητα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
2. Η συσκευή δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται ούτε να επιχειρείται η χρήση της για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις (εταιρεία ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα κοντά σε υγρά, υγρούς χώρους ή με βρεγμένα χέρια - έτσι ώστε να μην μπορούν να εισέλθουν υγρά στη μονάδα.
4. Αποσυνδέστε αμέσως το φινιρίσμα από την πρίζα και επικοινωνήστε με την εξουσιοδοτημένη εταιρεία σέρβις ACTIV Tomasz Pacholczyk στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, β) η συσκευή αναδίδει περίεργη οσμή, καπνό ή κάνει περίεργους θορύβους, γ) το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, δ) η συσκευή έχει ανατραπεί ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά.
5. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στα καλώδια. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο όπου κάποιος μπορεί να πατήσει το καλώδιο ρεύματος.
6. Για λόγους ασφαλείας, αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα κάθε φορά που τελειώνετε την εργασία σας με τη συσκευή.
7. Μην εισάγετε τίποτα μέσα στο άνοιγμα της συσκευής. Εάν εισέλθει ξένο αντικείμενο στο άνοιγμα, αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον διανομέα ή τον κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθές καρότσι, ράφι ή όχημα. Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά σε περίπτωση πτώσης.
9. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερή διάρκεια ζωής της συσκευής, συνιστάται να διατηρείται ένα διάστημα ενός λεπτού πριν από το εκ νέου πάτημα του κουμπιού λειτουργίας (μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και αντίστροφα).
10. Η παροχή ρεύματος πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας της συσκευής, καταστροφής ή ακόμη και καύσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ή άλλων δυσλειτουργιών, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις - έτσι θα αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές και πνευματικές ικανότητες και από άτομα με απειρία και έλλειψη γνώσης του εξοπλισμού, εφόσον παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες για τη χρήση του εξοπλισμού με ασφαλή τρόπο, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι σχετικοί κίνδυνοι.
3. Ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για παιχνίδια με παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν κοντά της βρίσκονται παιδιά ή άτομα χωρίς επαρκή γνώση της χρήσης της συσκευής.

Αυτή η ηλεκτρική συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Η λανθασμένη χρήση ή επαφή με μια ηλεκτρική συσκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία ή να οδηγήσει σε θάνατο, γι' αυτό η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται μακριά από παιδιά.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές, τα εξαρτήματα και τη συσκευασία σε κέντρα ανακύκλωσης σύμφωνα με τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται σε δοχεία οικιακών απορριμμάτων. Ακολουθήστε τους κανόνες για την απόρριψη αυτού του τύπου συσκευών. Για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EK για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται

χωριστά και στη συνέχεια παραδίδονται σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων.

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, οι παλιοί εξοπλισμοί περιέχουν πλήρως ανακυκλώσιμα εξαρτήματα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραδίδονται για επανεπεξεργασία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραδίδονται στα κατάλληλα σημεία συλλογής, καθώς και στην εταιρεία ACTIV Tomasz Pacholczyk.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η μονάδα πρέπει να μεταφέρεται σε θερμοκρασία μεταξύ (-) 20 °C και (+) 50 °C μόνο στην αρχική της συσκευασία. Αποθηκεύστε τη μονάδα σε καλά αεριζόμενο χώρο με σχετική υγρασία όχι μεγαλύτερη από 75%. Θερμοκρασία λειτουργίας από (+) 10 °C έως (+) 40 °C. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αποθήκευσης και μεταφοράς, η συσκευή δεν πρέπει να πετιέται ή να πέφτει, να εκτίθεται σε μηχανικούς κραδασμούς ή ατμοσφαιρικούς παράγοντες.