

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## Istruzioni per l'uso

Gabbiano Head Spa Couch 017



### Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polonia  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/06/2025



Scansione  
per  
diverse  
lingue



## Montaggio

1. Svitare l'involucro metallico sul retro del lettino.



2. Collegare i tubi dell'acqua calda e fredda all'impianto idrico.



3. Montare il tubo di scarico nella posizione indicata nella figura.



4. Collegare il tubo al generatore di vapore come illustrato.



### Attenzione!

Il tubo è progettato per scaricare il vapore, non per fornire acqua. L'acqua deve essere versata direttamente nel dispositivo di generazione del vapore.



### Utilizzo:

1. Versare l'acqua nella vaschetta in modo che il livello dell'acqua si trovi a 5 cm sopra il filtro. L'avvio dell'apparecchio senza acqua può danneggiarlo.



2. Dopo aver collegato l'alimentazione, premere il pulsante "on" per avviare la circolazione dell'acqua. Utilizzare il pulsante "Up" per aumentare la temperatura, il pulsante "Down" per diminuirla e il pulsante "Lighting" per accendere l'illuminazione.



3. L'interruttore rosso regola la pressione dell'acqua, consentendo di adattarla alle proprie esigenze.



4. Per effettuare un trattamento di sauna per capelli, è necessario coprire la vasca con una cupola di vapore e accendere il dispositivo di generazione del vapore. Per il massaggio con la testa ad acqua non è necessario coprire la cupola.



#### **Domande frequenti:**

1. Cosa devo fare se l'acqua non circola o la pressione è troppo bassa?
  - Assicurarsi che il livello dell'acqua sia 5 cm sopra il filtro.
2. Cosa devo fare se la bacinella drena male o non drena affatto?
  - Aprire il coperchio del filtro e rimuovere eventuali capelli o altri detriti accumulati. Ricordarsi di pulire regolarmente il filtro.
3. Cosa fare se l'acqua non circola?
  - È possibile che il cavo sia collegato in modo errato. Controllare il manuale d'uso e correggere il cavo in modo che sia collegato correttamente. Se il problema persiste, contattare l'assistenza.

#### **Attenzione!**

1. Verificare che la tensione corrisponda alle specifiche del dispositivo.
2. Non utilizzare mani bagnate per collegare o scollegare la fonte di alimentazione.
3. Non danneggiare il cablaggio e non manomettere il circuito.
4. Non utilizzare un panno bagnato per pulire l'interruttore di alimentazione, la spina o altre parti elettriche dell'apparecchio.
6. Assicurarsi che i bambini non giochino vicino alla poltrona senza la supervisione di un adulto.
7. Non infilare mani o piedi nelle fessure della poltrona.
8. Assicurarsi che la spina sia inserita fino in fondo nella presa di corrente, altrimenti potrebbe causare scosse elettriche o incendi dovuti al surriscaldamento.
9. In caso di anomalie o malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso e scollegare l'alimentazione.
10. Non esporre il divano alla luce diretta del sole.

11. Non spingere o tirare il divano su un pavimento irregolare.
12. Non stare in piedi sul divano.
13. Riportare lo schienale nella posizione più alta prima di lasciare il divano.
14. Non collocare l'unità in ambienti umidi come il bagno per evitare scosse elettriche o altri malfunzionamenti. Anche il telecomando deve essere protetto dal contatto con l'acqua.
15. Non collocare l'apparecchio in ambienti in cui sono in corso lavori di verniciatura o di pittura o in cui si fa uso di ossigeno.
16. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone con limitazioni fisiche, sensoriali, problemi mentali o inesperienza.
17. Se la spina è danneggiata, rivolgersi al distributore, al centro di assistenza o a personale qualificato per evitare pericoli.

### **Attenzione.**

Il lettino è dotato di un circuito idrico chiuso. Per mantenere l'unità pulita e perfettamente funzionante, è necessario rimuovere l'acqua usata dopo ogni trattamento e lavare il circuito. A tale scopo, scaricare l'acqua usata dalla vaschetta, quindi riempire la vaschetta con acqua pulita e accendere l'apparecchio per qualche decina di secondi. Ripetere l'operazione due volte.

Al termine del trattamento, si raccomanda di lavare e asciugare le parti sensibili all'acqua o agli agenti utilizzati durante il trattamento.

agenti utilizzati durante il trattamento. Trascurare questa procedura può causare danni al divano, come danni alle guarnizioni o la formazione di muffe.

### **Dati tecnici:**

- Potenza del motore: 60 W
- Tensione di uscita: 110-240 V
- Motore con forza di spinta di 6000 N
- Modalità di controllo: Telecomando
- Componenti esterni: involucro in acrilico
- Numero di motori: 3 motori
- Campo di sollevamento e abbassamento: 56-82 cm
- Peso: 200 kg

### **MISURE DI SICUREZZA**

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (ditta ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Non installare o mettere in funzione l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo che non possano penetrare liquidi nell'apparecchio.
4. Togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato ACTIV Tomasz Pacholczyk nei seguenti casi: a) l'apparecchio è entrato in contatto con un liquido, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani rumori, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, staccare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire la durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

## ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali, nonché da persone inesperte o che non conoscono l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito nelle vicinanze di bambini o di persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio.

Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con un apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o causare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



### SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte

separatamente e poi consegnati ai punti di raccolta dei rifiuti elettronici ed elettrici.

Al termine della loro vita utile, le vecchie apparecchiature contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnate per il trattamento. Pertanto, devono essere consegnate ai punti di raccolta appropriati, nonché alla Società ACTIV Tomasz Pacholczyk.

### STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. Conservare l'unità in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.