

ACTIVESHOP[®]

Gebbruiksaanwijzing

Gabbiano Head Spa Bank 017



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Herz. A/06/2025



Scannen
voor
verschillen
de talen



Montage

1. Schroef de metalen behuizing aan de achterkant van de bank los.



2. Sluit de warm- en koudwaterslangen aan op het watersysteem.



3. Monteer de afvoerbuys op de plaats die wordt getoond in de afbeelding.



4. Sluit de slang aan op de stoomgenerator zoals afgebeeld.



Let op!

De buis is ontworpen om stoom af te voeren, niet om water toe te voeren. Water moet rechtstreeks in het stoomgenererende apparaat worden gegoten.



Gebruik:

1. Giet water in de kom zodat het waterniveau 5 cm boven het filter staat. Het apparaat starten zonder water kan het beschadigen.



2. Druk na het aansluiten van de voeding op de "on" knop om de watercirculatie te starten. Gebruik de knop "Omhoog" om de temperatuur te verhogen, de knop "Omlaag" om de temperatuur te verlagen en de knop "Verlichting" om de verlichting in te schakelen.



3. Met de rode schakelaar kun je de waterdruk aanpassen aan je behoeften.



4. Om een haarsauna-behandeling uit te voeren, moet de kom worden afgedekt met een stoomkoepel en moet het stoomgenererende apparaat worden ingeschakeld. Voor een waterhoofdmassage is het afdekken van de koepel niet nodig.



Veelgestelde vragen:

1. Wat moet ik doen als het water niet circuleert of de druk te laag is?
 - Zorg ervoor dat het waterniveau 5 cm boven het filter staat.
2. Wat moet ik doen als de kom slecht of helemaal niet leegloopt?
 - Open het filterdeksel en verwijder eventueel opgehoopt haar of ander vuil. Vergeet niet om het filter regelmatig schoon te maken.
3. Wat moet ik doen als er geen watercirculatie is?
 - Het is mogelijk dat de kabel verkeerd is aangesloten. Controleer de gebruikershandleiding en corrigeer de kabel zodat deze correct is aangesloten. Neem contact op met de service als het probleem aanhoudt.

Let op!

1. Controleer of de spanning overeenkomt met de specificaties van het apparaat.
2. Gebruik geen natte hand om de voedingsbron aan te sluiten of los te koppelen.
3. Beschadig de bedrading niet en knoei niet met het circuit.
4. Gebruik geen natte doek om de aan/uit-schakelaar, stekker of andere elektrische onderdelen van het apparaat schoon te maken.
6. Zorg ervoor dat kinderen niet zonder toezicht van een volwassene in de buurt van de relaxfauteuil spelen.
7. Steek uw handen of voeten niet in de spleten van de relaxfauteuil.
8. Zorg ervoor dat de stekker helemaal in het stopcontact zit, anders kan dit een elektrische schok of brand door oververhitting veroorzaken.
9. Stop onmiddellijk met het gebruik en haal de stekker uit het stopcontact in geval van afwijkingen of storingen.
10. Stel de bank niet bloot aan direct zonlicht.

11. Duw of trek de bank niet over een oneffen vloer.
12. Ga niet op de bank staan.
13. Zet de rugleuning in de hoogste positie voordat u de bank verlaat.
14. Plaats het apparaat niet in vochtige ruimtes zoals de badkamer om elektrische schokken of andere storingen te voorkomen. De afstandsbediening moet ook beschermd worden tegen contact met water.
15. Plaats het apparaat niet op plaatsen waar schilder- of lakwerkzaamheden plaatsvinden of waar zuurstof wordt gebruikt.
16. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door mensen met fysieke beperkingen, zintuiglijke handicaps, mentale problemen of onervarenheid.
17. Als de stekker beschadigd is, neem dan contact op met uw distributeur, servicecentrum of gekwalificeerd personeel om gevaar te voorkomen.

Opgelet.

De bank heeft een gesloten watercircuit. Om het apparaat schoon en volledig functioneel te houden, moet het gebruikte water na elke behandeling worden verwijderd en moet het circuit worden doorgespoeld. Laat hiervoor het gebruikte water uit de kom lopen, vul de kom vervolgens met schoon water en zet het apparaat enkele tientallen seconden aan. Herhaal de handeling twee keer.

Aan het einde van de behandeling is het aan te raden om alle delen die gevoelig zijn voor water of de tijdens de behandeling gebruikte middelen die tijdens de behandeling zijn gebruikt. Verwaarlozing van deze procedure kan leiden tot schade aan de bank, zoals beschadiging van de afdichtingen of schimmelvorming.

Technische gegevens:

- Motorvermogen: 60 W
- Uitgangsspanning: 110-240 V
- Motor met een stuwkracht van 6000 N
- Besturingsmodus: Afstandsbediening
- Externe onderdelen: acryl behuizing
- Aantal motoren: 3 motoren
- Hef- en daalbereik: 56-82 cm
- Gewicht: 200 kg

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicetechnicus (bedrijf ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.
4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het erkende servicebedrijf ACTIV Tomasz Pacholczyk in de volgende gevallen: a) er is vloeistof in het apparaat gekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgegooid of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan gaan staan.
6. Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut in acht te nemen voordat u opnieuw op de aan/uit-knop drukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke en geestelijke vermogens en personen met onervarenheid en gebrek aan kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructie wordt gegeven over het veilig gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met een elektrisch apparaat kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische apparaten worden ingezameld

gescheiden en vervolgens ingeleverd bij inzamelpunten voor elektronisch en elektrisch afval.

Oude apparatuur bevat aan het einde van de levensduur volledig recyclebare onderdelen en moet daarom worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de juiste inzamelpunten en bij ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.