

ACTIVESHOP[®]

Instrucțiuni de utilizare

Gabbiano Head Spa Couch 017



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025



Scanare
pentru
diferite
limbi



Montare

1. Deșurubați carcasa metalică din partea din spate a canapelei.



2. Conectați furtunurile de apă caldă și rece la sistemul de apă.



3. Montați țeava de evacuare în locul indicat în imagine.



4. Conectați tubul la generatorul de abur, așa cum se arată în imagine.



Atenție!

Tubul este conceput pentru a evacua aburul, nu pentru a furniza apă. Apa trebuie să fie turnată direct în dispozitivul de generare a aburului.



Utilizare:

1. Turnați apă în vas astfel încât nivelul apei să fie la 5 cm deasupra filtrului. Pornirea aparatului fără apă îl poate deteriora.



2. După conectarea sursei de alimentare, apăsați butonul "on" pentru a porni circulația apei. Utilizați butonul "Sus" pentru a crește temperatura, butonul "Jos" pentru a o reduce și butonul "Iluminare" pentru a porni iluminarea.



3. Comutatorul roșu reglează presiunea apei, permițându-vă să o adaptați la nevoile dvs.



4. Pentru a efectua un tratament de saună pentru păr, vasul trebuie acoperit cu o cupolă de aburi și apoi dispozitivul de generare a aburilor trebuie pornit. Pentru un masaj cu apă al capului, acoperirea domului nu este necesară.



Întrebări frecvente:

1. Ce trebuie să fac dacă apa nu circulă sau presiunea este prea scăzută?
 - Asigurați-vă că nivelul apei este la 5 cm deasupra filtrului
2. Ce trebuie să fac dacă vasul se scurge slab sau nu se scurge deloc?
 - Deschideți capacul filtrului și îndepărtați părul acumulat sau alte reziduuri. Nu uitați să curățați filtrul în mod regulat.
3. Ce trebuie să fac când nu există circulație a apei?
 - Este posibil ca cablul să fie conectat incorect. Verificați manualul de utilizare și corectați cablul astfel încât să fie conectat corect. Dacă problema persistă, contactați service-ul.

Atenție!

1. Verificați dacă tensiunea corespunde specificațiilor dispozitivului.
2. Nu utilizați o mână umedă pentru a conecta sau deconecta sursa de alimentare.
3. Nu deteriorați cablajul și nu interveniți asupra circuitului.
4. Nu utilizați o cârpă umedă pentru a curăța întrerupătorul de alimentare, fișa sau alte părți electrice ale aparatului
6. Asigurați-vă că copiii nu se joacă în apropierea fotoliului extensibil fără supravegherea unui adult.
7. Nu introduceți mâna sau piciorul în crăpăturile fotoliului culisant.
8. Asigurați-vă că ștecherul este conectat până la capăt, astfel încât să fie introdus complet în priză, altfel poate provoca un șoc electric sau un incendiu din cauza supraîncălzirii.
9. În caz de anomalii sau defecțiuni, opriți imediat utilizarea și deconectați sursa de alimentare.
10. Nu expuneți canapeaua la lumina directă a soarelui.

11. Nu împingeți sau nu trageți canapeaua pe o podea denivelată.
12. Nu stați pe canapea.
13. Întoarceți spătarul în poziția cea mai înaltă înainte de a părăsi canapeaua.
14. Nu așezați unitatea în zone umede, cum ar fi baia, pentru a evita șocurile electrice sau alte defecțiuni. De asemenea, telecomanda trebuie protejată de contactul cu apa.
15. Nu așezați unitatea în zone în care au loc lucrări de vopsire sau lăcuire sau în care se utilizează oxigen.
16. Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane cu limitări fizice, deficiențe senzoriale, probleme mentale sau lipsă de experiență.
17. Dacă ștecherul este deteriorat, contactați distribuitorul, centrul de service sau personalul calificat pentru a evita pericolul.

Atenție.

Canapeaua are un circuit de apă închis. Pentru a menține unitatea curată și complet funcțională, apa uzată trebuie eliminată după fiecare tratament și circuitul trebuie clătit. Pentru a face acest lucru, scurgeți apa uzată din vas, apoi umpleți vasul cu apă curată și porniți aparatul timp de câteva zeci de secunde. Repetați operațiunea de două ori.

La sfârșitul tratamentului, este recomandat să spălați și să uscați orice părți sensibile la apă sau agenților utilizați în timpul tratamentului. Neglijarea acestei proceduri poate duce la deteriorarea canapelei, cum ar fi deteriorarea garniturilor sau formarea de mucegai.

Date tehnice: (1)

- Puterea motorului: 60 W
- Tensiune de ieșire: 110 W 110-240 V
- Motor cu o forță de împingere de 6000 N
- Mod de control: Telecomandă
- Componente externe: carcasă acrilică
- Număr de motoare: 3 motoare
- Interval de ridicare și coborâre: 56-82 cm
- Greutate: 200 kg

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați societatea de service autorizată ACTIV Tomasz Pacholczyk în următoarele cazuri: a) a intrat lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel se va evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale diminuate, precum și de persoane cu lipsă de experiență și de cunoaștere a echipamentului, în cazul în care se asigură supravegherea sau instruirea privind utilizarea echipamentului într-un mod sigur, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.

Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu un aparat electric poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate

separat și apoi predate la punctele de colectare a deșeurilor electrice și electronice.

La sfârșitul duratei lor de viață utilă, echipamentele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie predate pentru reutilizare. Prin urmare, acestea ar trebui predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la societatea ACTIV Tomasz Pacholczyk.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, aparatul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.