

ACTIVESHOP[®]

Navodila za uporabo

Gabbiano Head Spa Couch 017



Uvoznik:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska

www.activeshop.com.pl

Rev. A/06/2025



Skeniranj
e za
različne
jezike



Montaža

1. Odvijte kovinsko ohišje na zadnji strani kavča.



2. Priključite cevi za toplo in hladno vodo na vodovodni sistem.



3. Namestite odpadno cev na mesto, ki je prikazano na sliki.



4. Cev priključite na generator pare, kot je prikazano na sliki.



Pozor!

Cev je namenjena odvajanju pare in ne dovajanju vode. Vodo je treba natočiti neposredno v napravo za proizvodnjo pare.



Uporaba:

1. V posodo nalijte vodo, da je nivo vode 5 cm nad filtrom. Če napravo zaženete brez vode, jo lahko poškodujete.



2. Po priključitvi električnega napajanja pritisnite gumb "vklop", da se začne kroženje vode. Z gumbom "navzgor" povišajte temperaturo, z gumbom "navzdol" jo znižajte, z gumbom "osvetlitev" pa vklopite osvetlitev.



3. Z rdečim stikalom nastavite tlak vode, tako da ga lahko prilagodite svojim potrebam.



4. Za savnanje las je treba posodo pokriti s parno kupolo in nato vklopiti napravo za proizvodnjo pare. Za vodno masažo glave pokrivanje kupole ni potrebno.



Pogosto zastavljena vprašanja:

1. Kaj naj storim, če voda ne kroži ali je tlak prenizek?
 - Prepričajte se, da je nivo vode 5 cm nad filtrom.
2. Kaj naj storim, če se posoda slabo odvaja ali se sploh ne odvaja?
 - Odprite pokrov filtra in odstranite vse nakopičene lase ali druge nečistoče. Ne pozabite redno čistiti filtra.
3. Kaj storiti, če voda ne kroži?
 - Možno je, da je kabel napačno priključen. Preverite uporabniški priročnik in popravite kabel, da bo pravilno priključen. Če se težava ne odpravi, se obrnite na servisno službo.

Previdnost!

1. Preverite, ali napetost ustreza specifikacijam naprave.
2. Za priključitev ali odklop vira napajanja ne uporabljajte mokre roke.
3. Ne poškodujte napeljave in ne posegajte v električno vezje.
4. Ne uporabljajte mokre krpe za čiščenje stikala za napajanje, vtiča ali drugih električnih delov naprave.
6. Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali v bližini naslanjača brez nadzora odrasle osebe.
7. Ne polagajte rok ali nog v razpoke naslanjača.
8. Prepričajte se, da je vtič do konca vtaknjen v vtičnico, tako da je popolnoma vstavljen v vtičnico, sicer lahko zaradi pregrevanja povzroči električni udar ali požar.
9. V primeru nepravilnosti ali okvar takoj prenehajte z uporabo in odklopite napajanje.
10. Kavča ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

11. Kavča ne potiskajte ali vlečite po neravnih tleh.

12. Ne stojte na kavču.

13. Preden zapustite kavč, naslonjalo vrnite v najvišji položaj.

14. Naprave ne postavljajte v vlažne prostore, kot je kopalnica, da se izognete električnemu udaru ali drugim okvaram. Tudi daljinski upravljalnik mora biti zaščiten pred stikom z vodo.

15. Naprave ne postavljajte v prostore, kjer se izvaja barvanje ali lakiranje ali kjer se uporablja kisik.

16. Tega aparata ne smejo uporabljati osebe s fizičnimi omejitvami, senzoričnimi motnjami, duševnimi težavami ali neizkušenostjo.

17. Če je vtič poškodovan, se obrnite na distributerja, servisni center ali usposobljeno osebje, da se izognete nevarnosti.

Pozor.

Kavč ima zaprt vodni krog. Da bo naprava ostala čista in popolnoma funkcionalna, je treba po vsaki obdelavi odstraniti uporabljeno vodo in krogotok sprati. To storite tako, da iz posode izpraznite uporabljeno vodo, nato posodo napolnite s čisto vodo in za nekaj deset sekund vklopite enoto. Postopek ponovite dvakrat.

Ob koncu obdelave je priporočljivo umiti in obrisati do suhega vse dele, ki so občutljivi na vodo ali sredstva, ki so bila uporabljena med obdelavo. Če ta postopek zanemarite, lahko pride do poškodb kavča, kot so poškodbe tesnil ali nastanek plesni.

Tehnični podatki:

- Moč motorja: 60 W
- Izhodna napetost: 60 Hz: 110-240 V
- Motor s potisno silo 6000 N
- Način krmiljenja: daljinski upravljalnik
- Zunanji sestavni deli: akrilno ohišje
- Število motorjev: 3 motorji: 3 motorji
- Območje dviganja in spuščanja: 56-82 cm
- Teža: 200 kg

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.

2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vse servisne posege in popravila lahko opravlja le pooblaščen servisier (podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne morejo priti tekočine.

4. Takoj izvalcite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servisno podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk v naslednjih primerih:
a) v napravo je vstopila tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, c) poškodovan je napajalni kabel, d) naprava je bila prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.

5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.

6. Zaradi varnosti izvalcite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate z delom z aparatom.

7. V odprtino aparata ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, izvalcite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.

8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.

9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.

10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter osebe z neizkušenostjo in nepoznavanjem opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za uporabo opreme na varen način, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.

Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavljata tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE APARATA

Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba izrabljeno električno opremo zbirati

ločeno, nato pa se oddajo na zbirnih mestih za elektronske in električne odpadke.

Stara oprema po koncu življenjske dobe vsebuje komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jo je treba oddati v predelavo. Zato jo je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in v podjetju ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.