

ACTIVESHOP[®]

Instruktioner för användning

Gabbiano Head Spa-soffa 017



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen

www.activeshop.com.pl

Rev. A/06/2025



Skanna
för olika
språk



Montering

1. Skruva loss metallhöljet på baksidan av soffan.



2. Anslut varm- och kallvattenslangarna till vattensystemet.



3. Montera avloppsroret på den plats som visas på bilden.



4. Anslut röret till ånggeneratoren enligt bilden.



Försiktighet!

Röret är konstruerat för att dränera ånga, inte för att tillföra vatten. Vatten ska hällas direkt i den ånggenererande enheten.



Användning:

1. Häll vatten i skålen så att vattennivån är 5 cm ovanför filtret. Om apparaten startas utan vatten kan den skadas.



2. När du har anslutit strömförsörjningen trycker du på "on"-knappen för att starta vattencirkulationen. Använd "Up"-knappen för att höja temperaturen, "Down"-knappen för att sänka den och "Lighting"-knappen för att tända belysningen.



3. Den röda omkopplaren justerar vattentrycket så att du kan anpassa det efter dina behov.



4. För att utföra en hårbastubehandling måste skålen täckas med en ångkupol och sedan måste ånggenereringsanordningen slås på. För en vattenhuvudmassage krävs ingen täckning av kupolen.



Vanliga frågor och svar:

1. Vad ska jag göra om vattnet inte cirkulerar eller om trycket är för lågt?
 - Kontrollera att vattennivån är 5 cm ovanför filtret
2. Vad ska jag göra om skålen töms dåligt eller inte töms alls?
 - Öppna filterlocket och avlägsna eventuellt hår eller annat skräp som samlats. Kom ihåg att rengöra filtret regelbundet.
3. Vad ska jag göra när det inte finns någon vattencirkulation?
 - Det är möjligt att kabeln är felaktigt ansluten. Kontrollera användarhandboken och korrigera kabeln så att den är korrekt ansluten. Kontakta service om problemet kvarstår.

Varning för fel!

1. Kontrollera att spänningen överensstämmer med enhetens specifikationer.
2. Använd inte våta händer för att ansluta eller koppla bort strömkällan.
3. Skada inte ledningarna och manipulera inte med kretsen.
4. Använd inte en våt trasa för att rengöra strömbrytaren, kontakten eller andra elektriska delar på apparaten.
6. Se till att barn inte leker i närheten av fåtöljen utan uppsikt av en vuxen.
7. Stoppa inte in handen eller foten i fåtöljens skrymslen.
8. Se till att stickkontakten är helt inkopplad i vägguttaget, annars kan det orsaka elektriska stötar eller brand på grund av överhettning.
9. Vid avvikelser eller funktionsstörningar ska du omedelbart sluta använda soffan och koppla bort strömförsörjningen.
10. Utsätt inte soffan för direkt solljus.

11. Skjut eller dra inte soffan på ett ojämnt golv.
12. Stå inte på soffan.
13. Ställ tillbaka ryggstödet i sitt högsta läge innan du lämnar soffan.
14. Placera inte enheten i fuktiga utrymmen som t.ex. badrummet för att undvika elektriska stötar eller andra funktionsfel. Fjärrkontrollen ska också skyddas mot kontakt med vatten.
15. Placera inte apparaten i utrymmen där målnings- eller lackeringsarbete pågår eller där syrgas används.
16. Denna apparat bör inte användas av personer med fysiska begränsningar, sensoriska funktionsnedsättningar, mentala problem eller oerfarenhet.
17. Om stickkontakten är skadad ska du kontakta din återförsäljare, servicecenter eller kvalificerad personal för att undvika fara.

Var uppmärksam på detta.

Soffan har en sluten vattenkrets. För att hålla enheten ren och fullt funktionsduglig måste det använda vattnet avlägsnas efter varje behandling och kretsen spolats igenom. För att göra detta, töm ut det använda vattnet ur skålen, fyll sedan skålen med rent vatten och slå på enheten i några tiotals sekunder. Upprepa åtgärden två gånger. I slutet av behandlingen rekommenderas att man tvättar och torkar av alla delar som är känsliga för vatten eller medel som använts under behandlingen. Om denna procedur försummas kan det leda till skador på soffan, t.ex. skador på tätningar eller mögelbildning.

Tekniska data:

- Motoreffekt: 60 W
- Utgångsspänning: 110-240 V
- Motor med en tryckkraft på 6000 N
- Styrningssätt: Fjärrkontroll
- Externa komponenter: Akrylhölje
- Antal motorer: 3 motorer
- Lyft- och sänkområde: 56-82 cm
- Vikt: 200 kg

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning vid kosmetiska operationer. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Installera eller använd inte enheten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i enheten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta det auktoriserade serviceföretaget ACTIV Tomasz Pacholczyk i följande fall: a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätkabeln har skadats, d) apparaten har välts eller höljet har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte apparaten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med apparaten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderar vi att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämja med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du faror.
2. Denna apparat får användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk och psykisk förmåga samt av personer med bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen används på ett säkert sätt och så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.

Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med en elektrisk apparat kan innebära hälsorisker eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



BORTSKAFFANDE AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste förbrukad elektrisk utrustning samlas in

separat och sedan lämnas till samlingsställen för elektroniskt och elektriskt avfall.

När den gamla utrustningen är uttjänt innehåller den komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas till återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen, liksom till ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i sin originalförpackning vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.