

ACTIVESHOP[®]

Használati utasítás

Gabbiano Head Spa kanapé 017



Importőr:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország

www.activeshop.com.pl

Rev. A/06/2025



Különböző
nyelvek
beolvasás
a



Szerelés

1. Csavarja le a fém burkolatot a kanapé hátulján.



2. Csatlakoztassa a hideg- és melegvíztömlőt a vízhálózathoz.



3. Szerelje fel a szennyvízcsövet a képen látható helyre.



4. Csatlakoztassa a csövet a gőzfejlesztőhöz a képen látható módon.



Vigyázat!

A csövet gőz elvezetésére tervezték, nem pedig vízellátásra. A vizet közvetlenül a gőzfejlesztő készülékbe kell önteni.



Használat:

1. Öntsön vizet a tálba úgy, hogy a vízszint 5 cm-rel a szűrő felett legyen. A készülék víz nélküli beindítása károsíthatja a készüléket.



2. A tápegység csatlakoztatása után nyomja meg a "be" gombot a vízkeringetés elindításához. A "Fe" gombbal növelheti a hőmérsékletet, a "Le" gombbal csökkentheti, a "Világítás" gombbal pedig bekapcsolhatja a v i l á g í t á s t .



3. A piros kapcsoló a víznyomást állítja be, így azt az Ön igényeihez igazíthatja.



4. A hajszauna-kezelés elvégzéséhez a tálat le kell fedni egy gőzkupolával, majd a gőzfejlesztő készüléket be kell kapcsolni. A vízfejmasszázsához a kupola lefedése nem szükséges.



Gyakran ismételt kérdések:

1. Mit tegyek, ha a víz nem kering, vagy túl alacsony a nyomás?
 - Győződjön meg róla, hogy a vízszint 5 cm-rel a szűrő felett van.
2. Mit tegyek, ha a tál rosszul vagy egyáltalán nem folyik le?
 - Nyissa ki a szűrőfedelelet, és távolítsa el a felgyülemlett szőrszálakat vagy egyéb szennyeződések. Ne felejtse el rendszeresen tisztítani a szűrőt.
3. Mit tegyek, ha nincs vízkeringés?
 - Lehetséges, hogy a kábel rosszul van csatlakoztatva. Ellenőrizze a felhasználói kézikönyvben, és javítsa ki a kábelt, hogy helyesen legyen csatlakoztatva. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.

Vigyázat!

1. Ellenőrizze, hogy a feszültség megfelel-e a készülék specifikációinak.
2. Ne használjon nedves kezet a tápforrás csatlakoztatásához vagy leválasztásához.
3. Ne sértse meg a vezetékeket, és ne babráljon az áramkörrel.
4. Ne használjon nedves ruhát a hálózati kapcsoló, a dugó vagy a készülék egyéb elektromos alkatrészeinek tisztításához.
6. Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek felnőtt felügyelete nélkül ne játsszanak a nyugágy közelében.
7. Ne dugja a kezét vagy lábát a nyugágy réseinél.
8. Győződjön meg róla, hogy a dugó teljesen be van dugva, hogy teljesen a konnektorba legyen dugva, ellenkező esetben túlmelegedés miatt áramútás vagy tűz keletkezhet.
9. Rendellenességek vagy meghibásodások esetén azonnal hagyja abba a használatot, és válassza le a tápegységet.
10. Ne tegye ki a kanapét közvetlen napfénynek.

11. Ne tolja vagy húzza a kanapét egyenetlen padlón.

12. Ne álljon a kanapén.

13. Mielőtt elhagyja a kanapét, állítsa vissza a háttámlát a legmagasabb helyzetbe.

14. Ne helyezze a készüléket nedves helyiségekbe, például a fürdőszobába, hogy elkerülje az áramütést vagy más meghibásodást. A távirányítót is óvni kell a vízzel való érintkezéstől.

15. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol festési vagy lakkozási munkálatok folynak, vagy ahol oxigént használnak.

16. Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek, akik fizikai korlátokkal, érzékszervi károsodással, mentális problémákkal vagy tapasztalatlansággal küzdenek.

17. Ha a dugó megsérült, a veszély elkerülése érdekében forduljon a forgalmazóhoz, szervizközponthoz vagy szakképzett személyzethez.

Figyelem!

A kanapé zárt vízkörrel rendelkezik. A készülék tisztán tartása és teljes működőképességének megőrzése érdekében minden kezelés után el kell távolítani a használt vizet, és át kell öblíteni az áramkört. Ehhez engedje le a használt vizet a tálból, majd töltsse fel a tálat tiszta vízzel, és néhány tíz másodpercre kapcsolja be a készüléket. Ismételje meg a műveletet kétszer.

A kezelés végén ajánlatos lemosni és szárazra törölni a vízre érzékeny részeket, illetve a kezelés során használt szerekre. Ennek az eljárásnak az elhanyagolása a kanapé károsodásához vezethet, például a tömítések sérüléséhez vagy a penész kialakulásához.

Műszaki adatok:

- Motor teljesítménye: 60 W
- Kimeneti feszültség: 110-240 V
- Motor 6000 N tolóerővel
- Vezérlési mód: Távirányító
- Külső alkatrészek: akril burkolat
- A motorok száma: Motorok száma: 3 db
- Emelési és süllyesztési tartomány: 56-82 cm
- Súly: 200 kg

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétetekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.

2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIV Tomasz Pacholczyk cég) végezhet.

3. A készüléket ne szerelje fel és ne üzemeltesse folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel - úgy, hogy folyadékok ne kerülhessenek a készülékbe.

4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIV Tomasz Pacholczyk hivatalos szervizcéghez: a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készülék felborult vagy a burkolata megsérült.

5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.

7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.

8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.

9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.

10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközpontoz - így elkerülhető minden veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatáról, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.

Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos berendezéseket a következők szerint kell gyűjteni

elkülönítve, majd az elektronikai és elektromos hulladékok gyűjtőhelyein adják át.

A régi berendezések hasznos élettartamuk végén teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrafeldolgozásra kell átadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIV Tomasz Pacholczyk vállalatnál kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.